

テレビ視聴時のご注意

本製品に添付されている StationTV(テレビ視聴・録画用ソフトウェア)を使うと、テレビ(地上デジタル放送、BS・110 度 CS デジタル放送)を視聴できます。ご利用時は次のことにご注意ください。

テレビ視聴中のご注意

- ・ テレビ視聴中に他のソフトウェアが動作していると、テレビ映像が乱れたり(コマ落ちなど)、音量調整中にテレビ映像が一瞬停止したり、操作に対する反応が遅くなったりすることがあります。
- ・ Windows 上で動作中のソフトウェア(常駐ソフトウェアなど)の負荷が増加すると、予約録画の失敗やコマ落ちなどが発生することがあります。
- ・ 地上デジタル放送の映像は、デジタルデータ処理による遅延のため、他のテレビ放送受信機に比べて若干遅れて表示されます。また、チャンネル切り換えには数秒掛かります。
- ・ 視聴している番組によっては、動きの大きいシーンでコマ落ちしたり、一部の静止映像(テロップ表示など)が微動して見えることがあります。

テレビ操作に関するご注意

- ・ StationTV はリモコンの[アプリ終了]ボタンを押しても終了しません。終了させるには、リモコンの[サブメニュー]を押すと表示されるクイックメニューから「StationTV の終了」を選択してください。
- ・ StationTV を使用中に、リモコンの[メディアセンター]、[音楽/CD]、[ネット映像]のいずれかのボタンを押して Windows Media Center をフルスクリーン表示すると、テレビの画面が黒くなってしまうことがあります。このようなときは、StationTV のクイックメニューから「コンパクトモードへ」を選択してコンパクトモードへ移行後、StationTV のウィンドウをいったん最小化して、もう一度もとの大きさに戻すと映像が正しく表示されます。
- ・ 録画番組を DVD-RW に書き込む場合、「進捗率99%、残り時間00時間00分」と表示されてから書き込みが完了するまでに数分程度かかる場合があります。
- ・ StationTV は、待機モード状態になっているときに番組表のデータを受信しますので、テレビを視聴しないときは、待機モードにしておいてください。番組表が未受信の場合は、テレビの映像が表示された状態で番組表を受信したい放送波に切り換えてから待機モードにして、番組表の受信が終わる(タスクトレイの StationTV 状態表示アイコンが通常状態になる)までしばらくお待ちください。
- ・ マウスを使ってタイマー予約の開始/終了時間を設定するときには、「開始時間」または「終了時間」をクリックして出現する や をクリックして時間を設定した後、時間の数字部分をクリックすると時間を確定することができます。
- ・ CS 001Ch は 2008 年7月現在、放送を休止しています。テレビの初回設定を実施した後、最初に放送波を CS 放送に切り換えたとき、または放送波に CS 放送が選択されている場合でリモコンの[1]を押下したときには、「001」チャンネルが選局されるため、「現在放送されていません。コード:E203」と表示されることがあります。このとき、110 度 CS デジタル放送が受信できる環境であれば、放送中の別チャンネルに切り換えてください。

タイムシフト中のご注意

- ・ タイムシフト中にデータ放送を表示させたとき、チャンネル切り換えを伴うデータ切り換えを行うと、次のメッセージが表示されることがあります。

『現在タイムシフト中です。チャンネルを切り換えるとタイムシフト一時ファイルがクリアされます。

チャンネルを切り換えてよろしいですか?』

ここで「はい」を選ぶと、画面が十数秒間黒くなり、その後、映像が表示されます。

- ・ タイムシフト中にデータ放送を表示させると、視聴中の映像が乱れる(コマ落ちなど)ことがあります。

853-810913-063-A2





810913063A

(裏面もご覧ください)

画質調整の設定値について

本製品には、グラフィックユーティリティによる画質調整機能があります。

ご購入時には映像視聴に最適な値になっていますが、任意で他の値に変更したり、、あるいは、「初期設定に戻す」部分をクリックしたりすると、ご購入時の設定値ではなくなります。

ご購入時の値に戻したい場合は、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「表示機能」-「画質調整機能」を参照して、以下のパラメータを設定してください。

ご購入いただきました製品の型番をご確認のうえ設定してください。

Web 直販モデルの場合は、右の表から該当するカテゴリを見つけてください。

Web 直販モデルのカテゴリ

「PC-GV」で始まる 20 桁の型番

PC-GV

の記号	カテゴリ
4	C 1
Z	C 2

【画質調整 設定値】

店頭販売モデル(型番)		PC-VW790RG
Web 直販モデル(カテゴリ)		C 1
パラメータ	・明るさ	3 0
	・コントラスト	7 4
	・色相	2
	・彩度	8 4
	・ガンマ	赤 3 0
		緑 3 0
		青 2 7

- ・「NVIDIA の設定を使用」のチェックを入れてからパラメータを設定(設定終了後もチェックは入れたまま)。
- ・「RGBチャンネルを調整する」にチェックを入れる。
- ・RGBチャンネルの鍵は外れた状態にする。

店頭販売モデル(型番)		PC-VW770RG / PC-VW500RG
Web 直販モデル(カテゴリ)		C 2
パラメータ	・ガンマ	9
	・コントラスト	5 2
	・彩度	8 4
	・明るさ	6
	・色合い	5 0